

# SYSTÈME DE GESTION NUMÉRIQUE 2000 DE BEACHCOMBER




## DÉMARRAGE INITIAL

Après le démarrage initial, et jusqu'à ce que vous changiez la température, l'eau de votre hot tub se maintiendra automatiquement à 37°C (100°F).


## RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

(60°F-104°F)/(16°C-40°C)


Appuyez sur la touche  du tableau de bord : la température définie se met à clignoter sur l'affichage. Après quelques secondes, le cli-gnotement cesse et la température réelle s'affiche. Appuyez sur la touche une seconde fois pour augmenter ou diminuer la température, selon le sens choisi précédemment. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la température change dans le même sens.

Pour choisir le sens opposé, relâchez la touche et attendez que la température réelle s'affiche à nouveau. Appuyez une première fois sur la touche pour afficher la température programmée, puis une seconde fois pour faire varier la température dans le sens choisi.


## MASSAGE

Appuyez sur la touche  une fois pour faire fonctionner la pompe à basse vitesse, une deuxième fois pour la faire fonctionner à haute vitesse et une troisième fois pour l'arrêter. À basse vitesse, la pompe s'arrête automatiquement après 1 heure. À haute vitesse, elle s'arrête après 15 minutes.







## VENTILATEUR (OPTIONNEL)

Appuyez sur la touche  pour démarrer ou arrêter le ventilateur. Si vous laissez le ventilateur en marche, il s'arrêtera automatiquement après 15 minutes.

## LAMPE

Appuyez sur la touche  pour allumer et éteindre la lampe du hot tub. La lampe s'éteint automatiquement après 1 heure d'utilisation.



## CYCLE DE FILTRATION PRÉRÉGLÉ

Le système de filtration de votre hot tub démarre automatiquement deux fois par jour. Le premier cycle de filtration commence une minute après la mise en service du hot tub. Le second cycle commence 12 heures après le début du premier cycle. On peut programmer la durée de la filtration avec le tableau de bord. Appuyez sur la touche , puis sur la touche  en moins de 3 secondes: « F2 » apparaîtra sur le panneau. (« F2 » représente le temps de filtration implicite, soit un cycle de 2 heures.) Continuez d'appuyer sur la touche  pour passer aux autres temps de filtration possibles : « F4 » – 4 heures, « F6 » – 6 heures, « F8 » – 8 heures, « F0 » – 10 heures et « FC » – 24 heures. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le nombre de cycles par jour. Appuyez sur la touche  pour « C1 » un cycle ou « C2 » deux cycles. Puis appuyez sur la touche  pour sortir du mode de programmation. Durant la filtration, l'ozoniseur (si celui-ci est installé) sera en marche.

## NUMÉRIQUE 2000

## LES MESSAGES D'ERREUR

### MODE PAUSE

Le hot tub peut être désactivé lorsque le filtre a besoin d'être remplacé. Appuyez sur la touche , puis sur la touche  du tableau de bord. Le message « Sb » apparaît. Il faut utiliser le mode pause lors du remplacement du filtre. Aucune fonction n'est disponible, à l'exception de la protection antigel. Appuyez sur n'importe quelle touche du tableau de bord pour redémarrer le hot tub.

### « OH »

«Overheat» – Le hot tub s'éteint. Cela signifie soit que la température de l'eau a atteint 44°C (112°F), soit que le capteur de température maximale a détecté une température d'au moins 48°C (118°F) à l'élément chauffant. SI CELA SE PRODUIT, NE PÉNÉTRÉZ PAS DANS LE HOT TUB. Retirez le couvercle du hot tub et laissez l'eau refroidir. Lorsqu'elle aura atteint 43°C (110°F), le hot tub se réinitialisera automatiquement. Si le hot tub ne se réinitialise pas, coupez son alimentation électrique et appelez votre distributeur Beachcomber.

### « FLO »

«Flow» - (clignotant) – Le flux de l'eau est bloqué. Vérifiez et ouvrez les vannes de contrôle de débit. Vérifiez si le niveau d'eau est correct. Nettoyez le filtre.

### « FLO »

«Flow» - (non clignotant) – L'interrupteur de pression ne fonctionne pas. Appelez votre distributeur Beachcomber.

### « Sn »

«Sensor» - Le hot tub est désactivé. Le capteur de température ou le capteur hi-limit ne fonctionne pas. Appelez votre distributeur Beachcomber.

### « Sb »

«Standby» - Le hot tub est passé en mode pause. Aucune fonction n'est disponible, sauf la protection antigel. Appuyez sur n'importe quelle touche du tableau de bord pour faire redémarrer le hot tub.

### Lampe de chauffage clignotante

«Mode pause d'été» - La filtration s'arrêtera si après 3 heures dans un cycle de filtration la température de l'eau est supérieure de 2° F / 1° C à la température réglée. La filtration reprendra dès que l'eau se refroidira si le système est toujours en mode de filtration.

## ATTENTION! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE! NE TENTEZ PAS DE RÉGLER LE PROBLÈME VOUS-MÊME.

Certains problèmes ne doivent être réglés que par des personnes autorisées. Demandez l'assistance de votre distributeur ou de votre centre de service Beachcomber. Les instructions concernant le branchement électrique se trouvant dans le guide du propriétaire doivent être strictement suivies. L'installation doit être effectuée par un maître-électricien autorisé et tous les raccordements au réseau électrique doivent être faits selon les normes.